

GUIDE DE DIAGNOSTIC RAPIDE HM10, HM10HD & HM20HD

Modèle:

N° de série:

Merci de vous référer aux illustrations du manuel utilisateur

LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS

| | |
|---|--|
| La machine a-t-elle été utilisée précédemment ? | |
| Avez-vous contrôlé l'état du câble d'alimentation et le fusible ? | |
| Avez-vous essayé de la brancher sur une autre prise ? | |

LA MACHINE N'ASPIRE PAS L'EAU

| | |
|---|--|
| Le moteur d'aspiration fonctionne-t-il à la mise en route ? | |
| Contrôler que rien ne bouche le flexible d'aspiration | |
| Contrôler que rien ne bouche le suceur sol et le tube inox | |
| Contrôler que le couvercle du réservoir d'eau sale est bien positionné et en parfait état | |
| Contrôler que le flotteur est propre et non bloqué en haut du couvercle. | |


LA MACHINE NE DIFFUSE PAS DE SOLUTION AU SOL

| | |
|---|--|
| Y a-t-il de l'eau dans le réservoir de solution ? | |
| Contrôler que vous entendez la pompe se déclencher quand vous mettez l'interrupteur en position « ON » | |
| Contrôler que le tuyau d'injection est bien connecté des deux côtés | |
| Contrôler que le filtre du réservoir de solution est propre | |
| Contrôler que le gicleur n'est ni bouché ni endommagé et le nettoyer si nécessaire (utiliser de l'eau gazeuse ou du vinaigre blanc) | |

LA MACHINE LAISSE DES TRAINÉES SUR LA MOQUETTE

| | |
|--|--|
| Assurez-vous de pas mettre trop d'eau sur la moquette | |
| Assurez-vous de ne pas surdoser le produit utilisé (vous référer aux consignes de dosage sur l'étiquette du bidon) | |
| Contrôler que rien ne bouche le tuyau d'aspiration | |
| Assurez-vous que votre vitesse de passage ne soit pas trop rapide afin de laisser le temps à la machine de bien aspirer toute l'eau répandue au sol. | |

Autres commentaires



Pour de plus amples informations, contacter le service Clients Truvox.

Truvox International Limited, Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road,
Hedge End, Southampton SO30 2JR, UK

Tel: + 44 (0) 23 8070 6601 | Email: service@truvox.com | Web: www.truvox.com